tax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

書籃槑品<u>畜</u>寶鐘

wi.moo.odmss.www//:qtti/「實聲景集+爺爺-0080] 88+300-0080 : 線車順語費戾

SK-FS16T ##

16吋機械式定時立扇

SK-FS16T


User Manual

電屋		消耗功率	
	110V 60Hz		52W
製品重量	()	小型尺寸	
	3.9kg		W450×D405×H835~1030(mm)
電源			
	1.5公尺以上		

各部名稱

9 擺頭鈕 1 前網 2 扇葉 10 後殼 3 網框 11 後網 4 伸縮管 12 升降按鍵 中柱 13 插頭 5 6 台座 14 電源線

7 操作面板 15 網組固定片(附屬品) 8 底座 16 固定片螺絲(附屬品)



使用前的組立方法

• 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座,以 **趸造成商品的損壞及引發可能性的危險。**

中柱與底座的組立順序


- 包裝箱開啓後,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針鬆開,如圖①所示。
- •請按壓升降按鍵,將升降管的高度拉至最高,如圖②所示。
- 中柱與底座組合時,依照定位部的位置將中柱與底座完成定位:注意組裝時勿 壓住内配線,並將内配線確實置於中柱内,如圖③所示。


祖裝時請避免內配線的扭曲及加速注意配線可能會造成故障及觸電的危險。 組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯,以免造成內配線的破損;破損之內

- 將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖④所示。
- 請將組立完成的本體直立置放,再進行網組與扇葉的組立順序。

網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束套入 馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- 將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針旋轉 鎖緊,如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,取出附件包內 之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺紋邊朝上,跨過網框及前後網 ,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖④所示。







使用說明


- 依所需的風量,選擇風量按鍵切換之,如圖①所示。
- 關・・・電源關閉
- 弱・・・弱風
- 中・・・中風
- 強・・・強風
- 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘),定時器即開始運作;如需連 續運轉,請將定時器旋鈕轉至"連續"位置,如圖②所示。
- 將定時器旋鈕轉至"關"時,電源將會關閉,停止運轉;所以不使用定時器時 ,請將旋鈕轉至"連續"的位置,如圖②所示。
- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時擺頭運作:拉上擺頭鈕時擺頭停止,如圖③ 所示。
- 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度;風向想要 左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖④所示。
- 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之, 如圖⑤所示。
 - ※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。
- 在中柱及底座的組合時,請依照定位部確實定位,並將多餘的内配線穿入中柱 内部,如圖⑥所示,以冤造成内配線受到壓損,破損之内配線可能會造成火災 及觸電的危險。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔,以免造成電源線受到壓損;破損之 電源線可能會造成火災及觸電的危險。














注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避冤和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網内,以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換, 以避免 發生危險。

緊急處理方法

• 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 **趸費諮詢專線或經銷商協助處理。**

委製商/ 宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號













保養方法

(清潔與保養)

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

(收藏前的保養)

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭 療拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
 - ※注意:請勿將機體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

(收藏後再使用注意事項)

• 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況, 並將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。


簡易維修方法

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
- *可能插頭沒插上。
- *可能開關沒開。
- *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。









注意事項

本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固 如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- ●保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 因使用之過失或使用錯誤・以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶、天線…等〕

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw